

RFID lukija – NFC lukija



RFID lukija eli NFC lukija on helppo liittää tietokoneeseen vai USB johto liittämällä. Ajuriasennuksia ei tarvita ja etäluke sirukortin lukulaite on heti käyttövalmis. Kun kosketat RFID NFC kortilla lukijalaitetta, niin tunnisteiden UID numero tulee näkyviin sinne missä tietokoneen kursori on aktiivisena. Näin saat helposti talteen esimerkiksi työmaakortin numeron.

Lisätietoa näet nettisivuiltamme:

https://pauner.fi/contents/fi/d83_RFID_lukijat.html